I·O DATA


スカパー！ HD を LAN DISK AV に録画しよう！

B-MANU201173-01


本紙では、スカパー！ HD対応チューナー(「スカパー！HD録画」に対応したもの)と
LAN DISK AVを接続し、番組をLAN DISK AVに録画、視聴する方法を説明しています。

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 LAN DISK AVシリーズをスカパー！HD対応チューナーと直接接続する場合



方法2 LAN DISK AVシリーズとスカパー！HD対応チューナーをルーター経由で接続する場合




参考 LAN DISK AVをスカパー！HD対応チューナーと直接接続するなどDHCPサーバーがない状態で起動すると、前面ランプが赤く点滅しますが、電源ボタンを1回軽く押すと正常な状態（緑色に点灯）に戻ります。

ステップ2 LAN DISK AVシリーズを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！HD対応チューナーにLAN DISK AVを登録します。
※登録を行う前にLAN DISK AVが起動していることを確認してください。
機器の登録は初回設定時のみです。

1. リモコンの[メニュー]ボタンを押します。



2. ボタンで[端末設定]を選択します。


3. ボタンで[スカパー!HD録画機器登録]を選び、決定▶/IIボタンを押します。



4. 接続したLAN DISK AVが表示されますので、決定▶/IIボタンでチェックを付け、戻る/■ボタンを押します。
→端末設定画面に戻ります。



5. [メニュー]ボタンを押します。
→テレビ画面に戻ります。




以上でLAN DISK AVの登録は完了です。
裏面につづきます。

ステップ 3 番組を録画します。

※詳しくは、【スカパー！HD録画使いかたガイド】をご確認ください。


方法 1 視聴中の番組を録画する場合

リモコンの[ツール]ボタンを押し、[現在番組録画]を選択すれば、
今見ている番組をすぐにLAN DISK AVに録画できます。



方法 2 番組表を使って録画する場合

リモコンの[番組表]ボタンを押し、録画したい番組を選択し、赤ボタン（一発予約）
を押すだけで、LAN DISK AVに録画予約できます。




ステップ 4 録画した番組を再生します。

※詳しくは、【スカパー！HD録画使いかたガイド】をご確認ください。

録画した番組は[タイトルリスト]で一覧表示されます。

1. [タイトルリスト]ボタンを押します。
2. LAN DISK AVシリーズを選びます。
→録画した番組のタイトルリストが表示されますので、
　再生したい番組を選びます。



これでスカパー！HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！


ご注意

- ●録画予約を行うときや予約録画が実行される時間には、LAN DISK AVの電源を入れておく必要があります。
- ●LAN DISK AVのファームウェアアップデートにはパソコンとインターネット環境が必要です。また、LAN DISK AVの設定変更にはパソコンが必要です。
- ●タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。LAN DISK AVの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、LAN DISK AVがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
- ●連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
- ●連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
- ●スカパー！HD録画コンテンツの視聴には、「スカパー！HD対応チューナー」または、「H.264が再生可能なDLNA再生機」が必要です。
- ●年齢制限視聴制限コンテンツは、最大10秒まで視聴できる場合があります。

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。　PRINTED WITH SOY INK 大豆インキを使用しています